




WITH
FLESHLIGHT®



onyx

Manual de Usuario

CONTENIDOS

Descripción	4
Producto	5
Instalación	6
Preparación	12
Carga	12
Usar Onyx	13
Cuidados	14
Seguridad	15
Desechar	15
Especificaciones	15
Ayuda	16
Aviso Legal	16

Por favor, lee el manual detenidamente.

Sigue las instrucciones paso a paso de la guía de instalación para empezar.

Este proceso no debería de durar más de 10 minutos, de principio a fin.

Si necesitas ayuda con la instalación, por favor, haz clic [aquí](#).

DESCRIPCION

Onyx es el masturbador masculino más avanzado para el placer online, capaz de manteneros a ti y a tu pareja conectados a cualquier distancia.


Su elegante diseño negro es sutil; perfecto para caballeros con gustos refinados, y seguro de guardar en el hogar o fuera de casa.

El núcleo de placer interior es el huésped de una funda Fleshlight®, del masturbador masculino nº 1 en ventas, creando la experiencia más realista de la intimidad online posible.

Onyx también funciona offline, para mejorar los preliminares en el dormitorio o mejorar la masturbación en



PRODUCTO



1. Motor
2. Lado Izquierdo
3. Lado Derecho
4. Panel Táctil
5. Luz LED
6. Botón Multifunción
7. Logo Frontal
8. Anillo Rojo
9. Liberación de Clip

10. Clip de Agarre
11. Logo Superior
12. Superficie Superior
13. Puerto de Carga
14. Canal de Aire
15. Núcleo de Placer
16. Clip de Tapa Izquierdo
17. Clip de Tapa Derecho
18. Aro

INSTALLATION

1 Crea una cuenta
(Ver pagina 5)


2 Registra tu dispositivo
(Ver pagina 6)

3 Descarga la plataforma
(Ver pagina 7)

4 Encender KIIR00
(Ver pagina 8)

5 Conectar con pareja
(Ver pagina 9)

PASO 1



PREPARAR PARA INSTALAR

Saca tu dispositivo, cable Micro USB y Tarjeta de Autenticidad de la caja.

CARGA TU DISPOSITIVO

Carga tu dispositivo, usando el cable Micro USB suministrado.

CREA UNA CUENTA

Para comenzar el proceso de instalación, ve a kiiro.com y selecciona 'CUENTA' en el menú de navegación, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Conéctate a tu cuenta kiiroo, o crea una cuenta si todavía no lo has hecho.

Next Step

PASO 2

Register Device

Product*

Onyx

Authenticity code*

xxxxxxxxxxxx

Date of purchase*

☒ I read and agree with the [Kiiroo Terms and Conditions](#)

REGISTER

REGISTRA TU DISPOSITIVO

Una vez que estés conectado, el siguiente paso será registrar tu dispositivo. En este punto, necesitarás tener lista tu Tarjeta de Autenticidad.

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD

Consulta el número de 13 dígitos en el reverso de la Tarjeta de Autenticidad para el código. Asegúrate de que lo intrduces correctamente.

Luego, marca la casilla para aceptar los términos y condiciones.

GARANTÍA DE 1 AÑO

Selecciona el botón ‘REGISTRAR’ para comenzar tu garantía de 1 año y procede a descargar la plataforma.

Next Step

PASO 3



DESCARGAR PLATAFORMA

Tras registrar tu dispositivo, la plataforma estará disponible para descargar. Selecciona el botón 'DESCARGAR' para proceder. Comprueba aquí de nuevo en el futuro para ver información sobre las últimas versiones disponibles.

SISTEMA OPERATIVO

En la página de descarga, elige tu sistema operativo y selecciona el botón 'DESCARGAR'. Guarda el archivo en tu ordenador.

Comprueba si tu sistema operativo es compatible aquí.

INSTALACIÓN

~~Abre el archivo~~ descargado y sigue el proceso de instalación normal.

Si tienes problemas con la instalación, haz clic aquí para más ayuda.

Next Step

PASO 4



ENCENDER

Cuando tu dispositivo esté cargado completamente, primero retira el cable Micro USB y vuelve a colocar el clip de agarre.

Luego, enciende pulsando el botón multifuncional durante 4 segundos. Aparecerá una luz roja fija y el Bluetooth estará activo.

BLUETOOTH

Enciende el Bluetooth de tu ordenador. Se puede usar un dispositivo mochila si tu ordenador no tiene Bluetooth integrado. Puedes adquirir un dispositivo mochila aquí.

No hay necesidad de vincular tu dispositivo, la plataforma realiza esto de forma automática.

ABRIR y EJECUTAR

Abre el programa KIIR00. Aparecerá la plataforma y buscará tu dispositivo. Si no aparece tras 2 minutos, haz clic aquí para más ayuda.

Next Step

ÉTAPE 5

Join
connection

Invite
connection

Pleasure
Hub

PANTALLA DE INICIO

Cuando tu dispositivo esté vinculado con éxito, el menú de la pantalla de inicio mostrará dos opciones; Invitar a pareja y Unirse a pareja. Si no aparece, haz clic aquí para más ayuda.

¿UNIRSE O INVITAR?

Tienes dos opciones para elegir, para crear una conexión segura entre tu pareja y tú.

El botón INVITAR genera un código único de 6 dígitos para enviar a tu pareja.

El botón UNIRSE te permite introducir un código único de 6 dígitos, recibido de tu pareja.

Envía y recibe los códigos únicos mediante cualquier otro medio privado de comunicación (SMS, apps, email, llamadas, etc.)

Si la conexión no funciona, haz clic aquí para más ayuda.

EL EJE DE PLACER

Esta opción permite a los usuarios de Onyx acceder a una variedad de otras plataformas para el placer en línea, como lugares de webcam y vídeos para adultos sincronizados.

PREPARACION

Usa siempre lubricante.

La vida útil de tu Onyx aumentará notablemente con un mantenimiento y cuidado adecuados.

KIIROO recomienda que uses un lubricante a base de agua con tu Onyx. No uses lubricante de silicona, ya que podría deteriorar el material de la funda. Nunca uses aceite de masajes o crema para manos como lubricantes.

Es recomendable tener preparados materiales de limpieza para limpiar cualquier suciedad, como una toalla o un paño.

Para aplicar la funda Fleshlight®, mantenla abierta en una mano. Coge el lubricante con la otra mano y aplica una buena cantidad en el centro y el aro de la funda.

Coloca la funda dentro del núcleo de placer y asegúrate de que es colocado equitativamente. Aplica el agarre clip, asegurándote de que encaja de forma segura y de que sostiene la funda en la posición correcta. Inserta el pene lentamente, para prevenir el daño de la funda.
(Añade más lubricante al pene si es necesario).

CARGA

Antes de cargar, asegúrate de que la toma del MicroUSB no tiene agua o residuos de lubricante. Éste puede limpiarse con un paño antibacteriano.

1. Retira la tapa, el clip de agarre y la funda interna antes de cargar.
2. Introduce el Micro USB en el puerto de carga del Onyx.
3. Introduce el otro extremo en un puerto USB. Éste puede ser un ordenador o cargador (el cargador debe estar certificado con CE según la norma IEC 60335.) - ambos cargarán el dispositivo de forma eficaz.
4. Espera a que la luz LED parpadee lentamente. Esto indica que Onyx se está cargando.
5. La luz LED se iluminará de forma fija cuando Onyx esté cargado completamente.
6. Cuando la batería esté baja, el indicador LED te indicará que lo cargues mediante otro parpadeo. Tienes 5 minutos para cargarlo antes de que la batería se apague y se desconecte.

Usa solo cargadores originales proporcionados por KIIROO. No uses el dispositivo mientras se carga.

USAR ONYX

ENERGÍA

On / off (Encendido / Apagado) se controla con el botón en la parte frontal del dispositivo.

Para encender, pulsa y sostén durante 4 segundos. Para apagar, pulsa y sostén durante 4 segundos. Comprueba que el dispositivo está cargado pulsando el botón multifuncional.

Un LED rojo fijo indica buena batería, y una luz intermitente rápida indica que la batería está baja.

BLUETOOTH

Para conectarse con Onyx, tu ordenador debe tener Bluetooth. Si no lo tiene, se requiere una mochila Bluetooth. Bluetooth siempre está activo cuando Onyx está encendido. Si Onyx está apagado, Bluetooth se desconecta.

MODOS

Onyx tiene tres modos de contracción: manual, bombeo rápido y bombeo lento.

Para elegir el modo deseado, pulsa repetidamente el botón multifuncional para atravesar el ciclo.

1 - manual

Modo manual – en solitario

Éste permite al usuario masturbarse desplazándose por el panel táctil. No se requiere ningún otro movimiento.

Modo manual - juntos

Esto permite al usuario controlar el movimiento de otro Onyx. Para activarlo, permanecer en modo manual y conectarse a la plataforma. Si te desplazas hacia arriba en el panel táctil, tienes el control. Una vez que esté activado, puedes enviar datos a otro Onyx y controlar tu propio dispositivo al mismo tiempo. Si tu pareja se desplaza primero, ellos tienen el control sobre vosotros dos.

2 - bombeo

Bombeo rápido - auto

Para un bombeo rápido, pulsa el botón una vez cuando el dispositivo esté encendido. Esto activará el bombeo rápido, que realiza contracciones a intervalos regulares. Esto repetirá el movimiento durante el tiempo que el usuario requiera.

3 - bombeo

Bombeo lento - auto

Para un bombeo lento, pulsa el botón dos veces cuando el dispositivo esté encendido. Esto activará el bombeo lento, que realiza contracciones a intervalos regulares. Esto repetirá el movimiento durante el tiempo que el usuario requiera.

Para detener cualquier modo, pulsa el botón para atravesar el ciclo o mantén presionado durante 4 segundos para apagar.

Puedes realizar esto tantas veces como desees.

Sigue siempre los procedimientos de preparación primero, y luego insértalo antes de activar un modo.

MANEJO

Onyx no es un dispositivo de manos libres. Ten siempre al menos una mano en el dispositivo para mantenerlo en el lugar, y garantizar una experiencia óptima durante su uso. Las dos manos también es una posibilidad para mejorar la estabilidad.

INDICADOR LED

ONYX tiene una única luz LED ubicada cerca de la base del dispositivo. Tiene tres modos:

1. Luz fija
Cargado y Bluetooth Activo
2. Parpadeo lento
Cargando y Bluetooth Desactivado
3. Parpadeo rápido
Batería baja. (5 minutos restantes)

CUIDADOS

Limpia siempre a fondo la funda interna Fleshlight® de Onyx después de cada uso.

Enjuaga la funda con agua tibia y deja que se seque al aire antes de volverlo a colocar en la carcasa.

Si el cuerpo, anillo o clip de agarre tiene que limpiarse, se puede limpiar con paños antibacterianos.

SEGURIDAD

Evita dejar tu Onyx expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo expongas al calor extremo. Almacena tu dispositivo en un lugar libre de polvo y mantenlo alejado de juguetes de otros materiales.

Evita sumergir el dispositivo o que llegue agua alrededor de la base. Esto incluye el puerto de carga, los botones y el núcleo de placer. NO es resistente al agua.

Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evita usar jabones fuertes, ya que pueden dañar el material de la funda. No uses aparatos de calefacción para secar la funda o el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

NO uses tu Onyx si:

- Hay elementos electrónicos expuestos
- Estás en una ducha, bañera, piscina, sauna, sala de vapor, etc.
- Es excesivamente caliente al tacto

DESECHAR

Ya que Onyx está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente, no debes desechar el Onyx en tu cubo de basura. Como con cualquier aparato electrónico con una batería recargable, hay normativas para su desecho. Éstas varían según la ciudad y el municipio local. Sé consciente de cómo se desechan los dispositivos electrónicos donde vives. KIIR00 te recomienda que preguntes en tu Ayuntamiento. También ten en cuenta que en tu localidad, Onyx puede ser considerado como biorresiduos, debido a su naturaleza íntima.

ESPECIFICACIONES

Materiales:	POM, ABS, silicona
Acabado:	Mate
Tamaño:	246 x 90 x 80 mm
Peso:	780 gramos
Batería:	LIPO 2200 mAh 3.7v 10C
Carga:	3 horas
Tiempo de uso:	1 hora



Cómo crear una cuenta.

Introduce tus datos en las casillas correspondientes. Marca 'Mantenerse en contacto con KIIROO' si quieres recibir nuestro boletín. Selecciona 'GO' ('IR') para crear tu cuenta. La siguiente página es tu cuenta, donde encontrarás tus dispositivos, descargas y datos personales.

¿Dónde puedo encontrar el Código de Autenticidad?

El Código de Autenticidad se encuentra en la parte inferior, en el lado reverso de la tarjeta proporcionada en la caja del producto. Tiene 13 dígitos de longitud.

He registrado el dispositivo equivocado, ¿cómo lo cancelo?

Contacta con nuestro equipo de atención al cliente por email o teléfono y te eliminaremos fácilmente la entrada incorrecta.

¿En qué sistemas operativos funciona KIIROO?

La plataforma funciona en OSX 10.8 o superior, y Windows 7 o superior. El software anterior no admite las características del programa.

¿Qué proceso debo seguir para instalar en mi PC?

Haz clic para abrir el archivo, aparecerá una ventana Setup/Instalación. Selecciona la ubicación donde te gustaría guardar el programa y tu preferencia de icono de escritorio. Luego haz clic en instalar. Cuando termine la instalación, inicia el programa Kiiroo.

Mi dispositivo no se asocia con el Bluetooth de mi ordenador. ¿Qué hago ahora?

Lo más importante es que el dispositivo debe estar cargado y desconectado del cable Micro USB. El dispositivo sólo se asociará con el Bluetooth de forma inalámbrica, y permitirá el acceso a la plataforma. Abre y ejecuta el programa, luego espera 2 minutos. Si no se asocian, apaga todo y repite el proceso. Hay botones de ayuda para dirigirte a atención al cliente.

¿Qué es una mochila?

Una mochila es un pequeño USB, capaz de enviar y recibir señales Bluetooth. Se puede enchufar a un puerto USB, para suministrar al dispositivo una conexión inalámbrica.

¿Dónde puedo comprar una mochila Bluetooth?

Puedes comprar una mochila en nuestra página web, o en cualquier tienda electrónica minorista. Cuestan ~\$20.

¿Puedo usar una webcam externa?

Sí, cualquier webcam que esté conectada correctamente a tu ordenador funcionará con la plataforma.

La plataforma no aparece cuando inicio el programa.

Esto puede tardar hasta 2 minutos en cargar la primera vez. Si no carga, pulsa ctrl + alt + del y cierra el programa completamente. Reinicia el programa desde el menú de inicio, como siempre.

El menú de la pantalla de inicio no aparece.

Comprueba que tu Bluetooth y tu dispositivo están encendidos y asociados correctamente. Si no lo están, apaga la plataforma, el dispositivo y el Bluetooth, e inicia el proceso de nuevo.

No sé cómo enviar mi código de 6 dígitos.

Si has elegido invitar, entonces verás un código. Este código se puede enviar a tu pareja usando un método de contacto fiable, como una llamada telefónica, SMS en móvil o dirección email.

No puedo conectarme con mi pareja con el código de 6 dígitos.

Primero comprueba tu conexión a Internet y tu Bluetooth. Si no están funcionando de forma consistente, esto provocará un error. Si las conexiones son pobres, apaga la plataforma y el dispositivo y comienza el proceso de

¿Has encontrado respuesta a tu pregunta? Si no es así, baja para ver más opciones.



Como crear una cuenta.

Introduce tus datos en las casillas correspondientes. Marca 'Mantenerse en contacto con KIIROO' si quieres recibir nuestro boletín. Selecciona 'GO' ('IR') para crear tu cuenta. La siguiente página es tu cuenta, donde encontrarás tus dispositivos, descargas y datos personales.

¿Dónde puedo encontrar el Código de Autenticidad?

El Código de Autenticidad se encuentra en la parte inferior, en el lado reverso de la tarjeta proporcionada en la caja del producto. Tiene 13 dígitos de longitud.

He registrado el dispositivo equivocado, ¿cómo lo cancelo?

Contacta con nuestro equipo de atención al cliente por email o teléfono y te eliminaremos fácilmente la entrada incorrecta.

¿En qué sistemas operativos funciona KIIROO?

La plataforma funciona en OSX 10.8 o superior, y Windows 7 o superior. El software anterior no admite las características del programa.

¿Qué proceso debo seguir para instalar en mi Mac?

Abre el archivo en tus descargas. Arrastra el icono KIIROO al icono de aplicaciones. Luego expulsa el disco Kiiroo, el cual debería de aparecer en tu escritorio. Si aparece una ventana para desarrollador no identificado, mira la siguiente página para más ayuda.

Mi dispositivo no se asocia con el Bluetooth de mi ordenador. ¿Qué hago ahora?

Lo más importante es que el dispositivo debe estar cargado y desconectado del cable Micro USB. El dispositivo sólo se asociará con el Bluetooth de forma inalámbrica, y permitirá el acceso a la plataforma. Abre y ejecuta el programa, luego espera 2 minutos. Si no se asocian, apaga todo y repite el proceso. Hay botones de ayuda para dirigirte a atención al cliente.

¿Qué es una mochila?

Una mochila es un pequeño USB, capaz de enviar y recibir señales Bluetooth. Se puede enchufar a un puerto USB, para suministrar al dispositivo una conexión inalámbrica.

¿Dónde puedo comprar una mochila Bluetooth?

Puedes comprar una mochila en nuestra página web, o en cualquier tienda electrónica minorista. Cuestan ~\$20.

¿Puedo usar una webcam externa?

Sí, cualquier webcam que esté conectada correctamente a tu ordenador funcionará con la plataforma.

La plataforma no aparece cuando inicio el programa.

Esto puede tardar hasta 2 minutos en cargar la primera vez. Si no carga, ve a APLICACIONES > UTILIDADES > MONITOR DE ACTIVIDAD. Busca el programa KIIROO y pulsa Forzar Salida. Ahora, intenta iniciar el programa de nuevo.

El menú de la pantalla de inicio no aparece.

Comprueba que tu Bluetooth y tu dispositivo están encendidos y asociados correctamente. Si no lo están, apaga la plataforma, el dispositivo y el Bluetooth, e inicia el proceso de nuevo.

No sé cómo enviar mi código de 6 dígitos.

Si has elegido invitar, entonces verás un código. Este código se puede enviar a tu pareja usando un método de contacto fiable, como una llamada telefónica, SMS en móvil o dirección email.


No puedo conectarme con mi pareja con el código de 6 dígitos.

Primero comprueba tu conexión a Internet y tu Bluetooth. Si no están funcionando de forma consistente, esto provocará un error. Si las conexiones son pobres, apaga la plataforma y el dispositivo y comienza el proceso de


¿Has encontrado respuesta a tu pregunta? Si no es así, baja para ver más opciones.

Veo esta ventana, ¿qué hago ahora?

Ve a la manzana de la esquina superior izquierda de la pantalla, selecciona Preferencias del Sistema y haz clic en Seguridad y Privacidad.



Aquí podrás elegir qué aplicaciones deseas permitir. Permite temporalmente que se instale KIIROO. Puede que necesites tener la contraseña de tu ordenador a mano.



Si tienes más problemas con la configuración e instalación o problemas al usar tu dispositivo, no dudes en contactar con nuestro equipo de atención al cliente. Nuestro equipo técnico está a tu disposición para ayudarte, explicarte los problemas con detalle y hacer que tu experiencia online sea lo más placentera posible. Tratamos de responder todas las preguntas en un periodo de 48 horas tras haberlas recibido. Horas laborales, Lun - Vie, 6AM - 8PM CST. Las llamadas cuestan \$1 el minuto.

www.kiiroo.com

KiirooSupport@fleshlight.com

+1 888-961-9919

AVISO LEGAL

Nosotros, KIIROO, no realizamos declaraciones médicas con nuestros dispositivos. Nuestros dispositivos no están diseñados para ser usados por o en menores (cualquier persona menor de 18 años), o cualquiera que no pueda o no esté dispuesta a expresar consentimiento. No uses los dispositivos KIIROO en zonas inflamadas o irritadas. Sigue todas las instrucciones que se exponen en el manual, y no trates de hacer ajustes técnicos a tu dispositivo KIIROO en casa. KIIROO no se hace responsable de cualquier resultado no deseado por un mal uso.